



USER GUIDE

ANDY LEWIS

TRICKLINE SET

ENGLISH

DEUTSCH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

PORTUGUÊS

This manual contains important safety information. Before using the slackline read this manual carefully and make sure you understand and agree to all warnings, cautions, instructions, and safety recommendations. Periodically review the information in this manual and inspect your slackline regularly for signs of damage. Do not use the slackline unless you accept all risk of injury and/or death that may result from your use.

1. WARNING! THE SLACKLINE IS A DANGEROUS PIECE OF EQUIPMENT EVEN WHEN USED PROPERLY:

PARENTS OF MINORS AND MINORS: Minors should not use the slackline unless they are under constant competent adult supervision. Make sure that the slackline is only installed in areas where minors cannot access the slackline without such adult supervision. Minors should never use the ratchet or adjust the tension of the slackline at any time.

The slackline was developed solely for one adult to improve his or her balance by slowly walking across the slackline over a flat, even and soft landing area without any obstacles, people, projections, or hazards nearby. The slackline must only be used in the manner described in this Manual.

USING A SLACKLINE CAN BE A DANGEROUS ACTIVITY THAT MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR DEATH EVEN WHEN USED PROPERLY. USE AT YOUR OWN RISK AND ALWAYS USE COMMON SENSE.

Make sure that the slackline is fixed only to anchors as described in this manual. Do NOT attach the slackline to any anchor point that is too weak to safely anchor and use the slackline or that is not fixed. For example, do NOT attach the slackline to one or more cars.

Make sure that the ground and landing area over which the slackline is suspended is flat, even, and soft. You will be falling onto it!

DO NOT set the slackline at any height above 18 inches / 50 centimeters.

Make sure that there are no obstacles, hazards, people, or projections near the slackline that could injure you in a fall. Only use the slackline at locations without any hazards and/or dangers.

- Always wear sturdy, tightly laced athletic shoes with flat rubber soles.
- Do NOT walk the slackline barefoot or in sandals or using shoes with lugged soles.
- Keep all spectators at least 3 meters (9 feet) from the slackline.
- Never use the slackline at dusk or night or in wet or icy conditions.
- Do NOT allow more than one person to use the slackline at any time.
- Do NOT exceed 220 pounds (100 kg) in weight on the slackline at any time.
- **THIS SLACKLINE IS NOT INTENDED FOR PERFORMING ANY TRICKS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO JUMPING, FLIPPING, ETC. RISK OF INJURY AND/OR DEATH INCREASES SIGNIFICANTLY WHEN TRICKS ARE ATTEMPTED OR PERFORMED.**

This slackline is not impervious to damage. THE SLACKLINE MUST BE PROPERLY MAINTAINED AND INSPECTED BEFORE EVERY USE. FAILURE TO INSPECT AND MAINTAIN THE SLACKLINE BEFORE EACH USE MAY RESULT IN INJURY AND/OR DEATH. THE USE OF ANY PARTS NOT PROVIDED BY THE MANUFACTURER ARE NOT RECOMMENDED AND MAY DAMAGE THE SLACKLINE, IMPACT PERFORMANCE, SHORTEN THE LIFESPAN OF THE PRODUCT, AND CAUSE INJURY AND/OR DEATH.

1.1 NATURAL WEAR NOT RELATED TO WARRANTY CLAIMS:

Wear on the loop protection is not taken into warranty consideration – In usage the slackline is confronted with permanent dynamic stresses. Wear on the loop protection hence does not get considered for warranty claims.

Related to the topic above the wear on the print of the slackline is excluded from warranty claim. Wear on the Slackline that is caused by incorrect usage like for example when wrapping the slackline around sharp corners can not be claimed for warranty. The Slackline is a sportsproduct and under usage naturally is confronted with wear.

1.2 WASHING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

For ideal maintenance we recommend cleaning the ratchet and seal it with standard machine lubricant. Please rinse entire Slackline with clear freshwater after usage in saltwater. Before every usage of the Slackline please check all parts for damage. Please only wash with medium warm clear water.

1.3 ADDITIONAL SAFETY REGULATIONS:

The Slackline system is only allowed to be tensioned by hand and by one person only.

The chosen Anchors neither are allowed to have any sharp corners or be in a condition to potentially harm the slackline.

Is only allowed to be installed with protective flooring underneath.

Is never to be tensioned with other means (such as cars) than the equipment provided inside the set.

Please do not leave the slackline unattended when derigged. Small children could get tangled up in the slackline.

The slackline is not allowed to be modified in length by using knots.

1.4 WARNINGS:

FAILURE TO

- USE COMMON SENSE,
 - USE THE SLACKLINE AS RECOMMENDED IN THIS MANUAL, AND/OR,
 - HEED THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL
- SIGNIFICANTLY INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY AND/OR DEATH.

WHEN ASSEMBLED, THE SLACKLINE IS UNDER SIGNIFICANT TENSION WHICH MAY EQUAL OR EXCEED 1500 lbs (7 kN/700 kg). DUE TO THE HIGH TENSION OF THE SLACKLINE, GREAT CARE MUST BE EXERCISED WHEN USING THE SLACKLINE TO DECREASE THE RISK OF INJURY AND/OR DEATH. OVERLOADING THE SLACKLINE WITH MORE THAN 220 POUNDS (100 kg) AND/OR MORE THAN ONE PERSON INCREASES THE TENSION AND MAY CAUSE THE SLACKLINE AND/OR RATCHET TO FAIL RESULTING IN INJURY AND/OR DEATH.

Check local laws regarding slacklines to see where and how you may lawfully use the slackline. In some cities and states slacklining use on public property is illegal, restricted, or banned.

You may see people on TV or on the Internet performing tricks or stunts on a slackline. These are people who have been practicing for a long time, who are highly skilled, and who accept the risk of all injury and/or death. DO NOT ATTEMPT TO PERFORM ANY TRICKS ON THIS SLACKLINE UNLESS YOU ACCEPT ALL RISK OF INJURY AND/OR DEATH.

THE MANUFACTURER AND RESELLERS OF THIS SLACKLINE EXPLICITLY DISCLAIM ANY AND ALL RESPONSIBILITY AND LIABILITY FOR ANY DEATH, PARALYSIS, INJURY, AND/OR DAMAGE TO ANY PERSON OR PROPERTY THAT MAY OCCUR THAT ARISES OUT OF OR IS IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF THIS PRODUCT.

1.5 WARRANTY:

This product is warranted against any material or manufacturing defect for two (2) years from the purchase date as stated on a valid receipt. THIS WARRANTY DOES NOT COVER OR INCLUDE ANY DAMAGE OR DEFECT CAUSED BY: NORMAL WEAR AND TEAR, MODIFICATIONS OR ALTERATIONS, INCORRECT STORAGE, POOR MAINTENANCE, AND/OR DAMAGE DUE TO ACCIDENTS, NEGLIGENCE, OR MISUSE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY USE NOT EXPLICITLY APPROVED IN THIS MANUAL). Be sure to thoroughly dry the slackline before storing.

Other than as described above, THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS OF THIS PRODUCT MAKE NO OTHER REPRESENTATIONS AND/OR WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE PRODUCT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES AS TO MERCHANTABILITY, QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS SHALL NOT BE LIABLE IN ANY WAY WHATSOEVER FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE SLACKLINE USER AGREES THAT HIS OR HER FULL REMEDY AGAINST THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS FOR ANY LIABILITY, CLAIMS, OR DAMAGES, SHALL BE LIMITED TO THE PURCHASE PRICE OF THE SLACKLINE, AND IRREVOCABLY WAIVE ALL CLAIMS FOR ANY OTHER DAMAGES THAT SUCH SLACKLINE USER MAY HAVE.

2. FURTHER WARNINGS:

ATTENTION! Do not use any other parts or materials to install the slackline or in connection with the use of the slackline other than the parts and materials provided by GIBBON Slacklines.

USE OF THE RATCHET IS DANGEROUS AND MAY LEAD TO INJURY AND/OR DEATH. THE RATCHET MUST NEVER BE USED BY MINORS AND EXTREME CARE AND CAUTION MUST BE TAKEN WHEN USED BY ADULTS. THE SLACKLINE STRAP MUST NOT EXCEED TWO AND A HALF ROTATIONS AROUND THE AXLE OF THE RATCHET. (See subsection 3.2 below.)


The tension on the lever of the ratchet must not exceed 85 pounds (approx. 378N/38.5kg) to prevent seizure and/or failure of the slackline system resulting in serious injury and/or death. NEVER USE YOUR LEGS OR ANY DEVICE OR BODY PART OTHER THAN YOUR HANDS TO OPERATE THE RATCHET.

This slackline must not be attached or assembled between vehicles (e.g., cars or trucks) for various reasons, including because the tension can easily exceed the safety limit of 85 pounds (approx. 378N/38.5kg). This slackline must not be assembled or used at any height above 18 inches (50 cm).

Slacklining is a beautiful sport, but its dangers, including serious injury and/or death, are significant and must never be underestimated!

3. ASSEMBLY:

The GIBBON Slackline is designed for quick and easy assembly if you follow the directions in this manual. The slackline consists of the following components:




- A) 3m round sling - B) 2m round sling - C) 2 x long power ratchets with 4t short ratchet ends -
D) 2 x steel shackles - E) 2"/5cm x 22m/72ft ANDY LEWIS TRICKLINE webbing including sweetspot

Except for the tree protection described below: DO NOT USE ANY OTHER COMPONENTS, PARTS OR MATERIALS WITH THIS SLACKLINE SET OTHER THAN THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE!

3.1 DEFINING THE SWEET SPOT


The ANDY LEWIS TRICKLINE has a unique feature: THE SWEET SPOT. It allows the user to define an orientation point. By placing the sweet spot graphics at the spot where the line gives the ideal dynamic features the slackliner then knows where to get the most amount of air out of the setup.



Start by rolling out the webbing with the graphics facing up. Place the sweet spot graphic where you know from your experience will be the best bounce in your personal setup. Depending on the tension level the sweet spot will be between the middle (B) and one third of the distance into the line. (A) Laying out the line on the floor before tensioning allows you to easily position the sweet spot.


3.2 ANCHORING THE SLACKLINE:

The GIBBON Slackline must only be fixed to trees that have a minimum circumference of 40 inches (1m) or 12 inches (30cm) diameter and a maximum circumference of 70 inches (2,5m). DO NOT ATTACH THE SLACKLINE TO ANY TREE THAT CANNOT WITHSTAND A MINIMUM FORCE OF 5000 POUNDS (25 kN/2500kg). Use GIBBON Treewear to protect trees from any unnecessary damage due to the slackline.




Wrap one of the Round slings around the tree as illustrated.

NOTE: The ANDY LEWIS TRICKLINE Set contains a 2 m round sling and a 3 m round sling. Trees are never the same diameter and therefore the two lengths allow you to go around wider trees and objects.




Take one of the shackles, unwind the bolt and place the loops of the round sling into the shackle.





Once the round sling loops are in the shackle close the shackle with the bolt while passing it through the loop end of the ratchet webbing.

NOTE: For a clean setup please position the ratchet upside down as illustrated in image 4.




Take the slackline webbing and insert it through the slit of the ratchet drum axle. Insert the webbing from the top when the ratchet is upside down and follow the symbols on the ratchet.







Open the safety lever to open the handle.




Start coiling up the webbing exactly one revolution so that the drum is fully covered by the webbing. Keep the setup under tension while applying the handle for tensioning. Like this the slackline is anchored but the ratchet has room for final tensioning.




Repeat steps 2 to 6 on the other side of the slackline setup with the second ratchet, shackle and round sling. Remember to use the bigger round sling on the bigger tree.



Once the webbing is threaded through the second ratchet and the round slings are in correct position pull out as much slack as possible out of the slackline before tensioning the slackline with the second ratchet.




Depending on the desired tension use the second ratchet to tension until the coil is full. Do not exceed more than 2,5 revolutions to avoid that the webbing is coiled up too much.



Once the second ratchet drum is full switch to the first ratchet and if necessary give final tension keeping in mind that a maximum of 1,5 revolutions is possible.


IMPORTANT! The slackline must not exceed three rotations around the axle of the ratchet. The tension on the lever of the ratchet must **NEVER** exceed 85 pounds (approx. 378N/38,5kg) to prevent seizure and/or failure of the system that may result in serious injury and/or death.



As soon as the band reaches the desired tension, check the ratchet to ensure that the bolt ("G" in image 11A & 11B) rests neatly in the cogging ("H" in image 11A & 11B) and bring the lever back up to a horizontal position parallel to the band ("I" in image 11B).

DO NOT USE THE SLACKLINE IF THE RATCHET IS NOT FULLY SECURED AND LOCKED (UNLOCKED: Image 11A; LOCKED: Image 11B)! Tip: The closed lever ("I" in Image 11B) is a good indicator that the bolt rests in the cogging and that the ratchet is secured and locked.

You may adjust the tension of the band according to your personal preference, so long as the tension on the lever does not exceed 85 pounds (378 N / 38.5 kg).





You are now ready to go and enjoy the **ANDY LEWIS TRICKLINE!**

3.3. DISMANTLING THE SLACKLINE:

OPEN THE HANDLE BY RELEASING THE SAFETY LEVER AND MOVE THE HANDLE UNTIL THE SAFETY LEVER IS OVER THE TENSIONING COG BRACKET. OPEN THE HANDLE CAREFULLY, WHILE KEEPING YOUR DISTANCE AS DEPENDING ON THE LEVEL OF TENSION THE RELEASE IS IMMEDIATE!

IMPORTANT! The band is under tension and injury and/or death may occur if not carefully dismantled. Once the tension is released, you can dismantle the ratchet on the other side. Open the ratchet and pull on the webbing fitfully (13). This will spin the drum and release the webbing from the ratchet.

Once the band is released, inspect the band for abrasions and damage, make sure the band is clean and dry, and roll up the band.





BEDIENUNGSANLEITUNG

ANDY LEWIS

TRICKLINE SET

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Lesen sie bitte das Handbuch vor der Verwendung dieses Produktes sorgfältig durch und stellen sie sicher, dass sie alles verstehen und allen Warnungen, Instruktionen, und Sicherheitsempfehlungen zustimmen. Lesen sie regelmässig die Information in diesem Handbuch nach. Untersuchen sie ihre Slackline regelmässig auf Anzeichen von Schäden. Verwenden sie die Slackline nicht wenn sie nicht die ganze Gefahr von Verletzungen und/oder der möglichen Konsequenzen akzeptieren, die sich aus ihrem Gebrauch ergeben kann.

1.0 WARNUNG - EINE SLACKLINE KANN SELBST BEI RICHTIGER VERWENDUNG GEFÄHRLICH SEIN:

ELTERN VON MINDERJÄHRIGEN UND MINDERJÄHRIGE:

Minderjährige sollten die Slackline niemals ohne die Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Slackline nur an Orten installiert wird, wo Minderjährige unter Aufsicht von Erwachsenen darauf zugreifen können. Minderjährige sollten die Ratsche niemals bedienen und die Spannung der Slackline damit regulieren.

Die Slackline sollte nur über ebenen, flachen und weich zu landenden Untergrund in einer niedrigen Höhe gespannt werden. Jegliche Hindernisse, Menschen oder sonstige Gefahren in der Nähe der Slackline sollten vermieden werden! Auf der Slackline stets langsam laufen. Die Slackline darf nur auf die in diesem Handbuch näher beschriebene Art und Weise verwendet werden.

DAS VERWENDEN EINER SLACKLINE KANN EINE GEFÄHRLICHE TÄTIGKEIT SEIN, DIE ERNSTE VERLETZUNGEN UND/ ODER TOD ZUR FOLGE HABEN KANN; SELBST WENN SIE RICHTIG VERWENDET WIRD. DIE VERWENDUNG DER SLACKLINE GESCHIEHT AUF IHRE EIGENE GEFAHR. BENUTZEN SIE IMMER IHREN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND.

Stellen Sie sicher, dass die Slackline nur an Fixpunkten befestigt wird wie im Abschnitt 3.2 beschrieben. Befestigen Sie die Slackline niemals an Ankern, die zu schwach für eine sichere Befestigung der Slackline sind. Beispiel: Befestigung an Autos, Laternenpfosten, dünne Bäume (Durchmesser <30cm), etc. Weitere Infos finden Sie unter www.gibbon-slacklines.com. Spannen Sie die Slackline keinesfalls höher als Schritthöhe und/oder maximal 50 Zentimeter.

Stellen Sie sicher, dass es keine Hindernisse, Menschen, Ecken, Kanten, spitze Gegenstände oder sonstige Gefahren in der Nähe Ihrer gespannten Slackline gibt, an denen Sie oder andere Personen sich verletzen könnten. Verwenden Sie die Slackline nur an Stellen ohne jegliche Gefahren.

- Tragen Sie bei der Benutzung der Slackline immer festes Schuhwerk mit flachen, rutschfesten Sohlen.
- Das Laufen mit Sandalen, Flipflops und sonstigem losen Schuhwerk sowie barfuß kann gefährlich sein und sollte vermieden werden.
- Halten Sie alle Zuschauer mindestens 3 Meter von der Slackline entfernt.
- Verwenden Sie die Slackline nie an dunklen Orten, bei Nacht oder in nassen oder eisigen Bedingungen.
- Erlauben Sie nie mehr als einer Person die Slackline zu verwenden.
- Diese Slackline ist nicht zum Springen und Durchführen von Tricks geeignet.
- Sollten diese dennoch durchgeführt werden, ist mit einem enormen Anstieg des Verletzungsrisikos zu rechnen!

Diese Slackline ist nicht frei von Verschleiß - ÜBERPRÜFEN SIE SLACKLINE UND RATSCHEN SORGFÄLTIG VOR JEDEM GEBRAUCH. EINE NICHTÜBERPRÜFUNG KANN AUF VERLETZUNGEN UND/ODER TOD HINAUSLAUFEN. DER GEBRAUCH ANDERER ALS IN DIESEM SET ENTHALTENER TEILE IST UNZULÄSSIG (ES SEI DENN DER HERSTELLER WEIST AUF DIE NUTZUNG HIN), DA SIE DIE SLACKLINE BESCHÄDIGEN, DEREN PERFORMANCE BEEINTRÄCHTIGEN, DIE LEBENSDAUER DES PRODUKTES VERKÜRZEN UND VERLETZUNG VERURSACHEN KÖNNEN.

1.1 NATÜRLICHE ABNUTZUNG:

Eine natürliche Abnutzung der Slackline ist von den Garantieansprüchen ausgenommen. Die Slackline ist ein Sportgerät und wird durch die permanenten, dynamischen Belastungen automatisch in der Anwendung abgenutzt. Abnutzungserscheinungen an der Schlaufe, am Schlaufenschutz, am Druck, an der Ratsche, etc. sind von den Garantieansprüchen ebenso ausgenommen und werden nicht als Reklamation anerkannt.

1.2 WASCHANLEITUNG UND HINWEISE ZUR KORREKTEN INSTANDHALTUNG:

Für eine maximale Lebensdauer der Ratschen empfehlen wir die regelmäßige Verwendung von handelsüblichen Schmierölen. Nach jedem Kontakt mit Salzwasser, Sand, etc. die Ratschen mit klarem, lauwarmem Wasser abspülen. Vor jeder weiteren Verwendung bitte Slackline und Ratsche gründlich auf Schäden untersuchen. Zur Reinigung der Slackline lauwarmes Wasser verwenden.

1.3 ZUSÄTZLICH SICHERHEITSHINWEISE:

Die Slackline ist nur per Hand und nur durch eine Person anzuspinnen.

Externe Hilfsmittel wie Autos oder zusätzliche Hebel sind unter keinen Umständen für das Spannen der Slackline einzusetzen. Die Slackline ist nur mit der/den im Set inbegriffenen Ratsche(n) anzuspinnen. Anschlagspunkte mit Ecken und Kanten welche die Slackline in jeglicher Weise beschädigen könnten sind zu vermeiden.

Bei Kleinkindern ist zu beachten, dass die Slackline weder im aufgebauten noch im abgebauten Zustand unbeaufsichtigt gelassen wird, um die Gefahr des Erdrosselns zu vermeiden. Die Slackline darf nicht mit Knoten modifiziert werden.

1.4 ACHTUNG:

- BENUTZEN SIE IMMER IHREN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND,
- VERWENDEN SIE DIE SLACKLINE NUR WIE IN DIESEM HANDBUCH EMPFOHLEN.
- BEACHTEN SIE DIE DARIN ENTHALTENEN WARNUNGEN UND INSTRUKTIONEN UM DIE GEFAHR VON ERNSTEN VERLETZUNGEN UND/ODER DES TOD ZU VERMEIDEN.
- AUFGEBAUT BEFINDET SICH DIE SLACKLINE UNTER EINER ENORMEN SPANNUNG, DIE 7 kN/700KG ÜBERSCHREITEN KANN. WEGEN DIESER HOCHSPANNUNG MUSS GRÖSSTMÖGLICHESORGFALT AUSGEÜBT WERDEN UM DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN ZU VERMINDERN.
- EINE ÜBERBELASTUNG DER SLACKLINE MIT MEHR ALS 100 KG UND/ODER ÜBERBELASTUNG DURCH MEHR ALS EINE PERSON VERGRÖSST DIE SPANNUNG UND KANN DIE SLACKLINE BESCHÄDIGEN UND/ODER DIE FUNKTION DER RATSCHEN SO BEEINTRÄCHTIGEN, DASS DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN ENTSTEHT.

Befolgen Sie die lokalen Gesetze bezüglich der Verwendung von Slacklines.

In einigen Städten und Staaten ist die Benutzung von Slacklines auf öffentlichen Flächen eingeschränkt oder verboten. Vielleicht sehen Sie im Fernsehen, im Internet oder in sonstigen Medien Menschen, die Kunststücke auf der Slackline ausüben. Diese Menschen sind in der Regel Profis, die lange dafür trainiert haben, die hoch qualifiziert sind und die sich der Gefahr durch Verletzung und/oder Todes bewusst sind und diese akzeptieren.

VERSUCHEN SIE NICHT, DIESE KUNSTSTÜCKE NACHZUAHMEN ODER SONSTIGE TRICKS AUF DER SLACKLINE AUSZUFÜHREN, ES SEI DENN, SIE SIND SICH BEWUSST, DASS DARAUS VERLETZUNGEN UND/ODER TOD RESULTIEREN KÖNNEN UND AKZEPTIEREN DIESE TATSACHE. DER HERSTELLER UND DIE WIEDERVERKÄUFER DIESER SLACKLINE LEHNEN JEDGLICHE VERANTWORTUNG UND VERBINDLICHKEITEN FÜR JEDEN TOD, LÄHMUNG, VERLETZUNG, UND/ODER SONSTIGE SCHÄDEN JEDER PERSON ODER EIGENTUMS AB, DER DURCH DEN GEBRAUCH DIESES PRODUKTES ENTSTANDEN IST.

1.5 GARANTIE:

DIESES PRODUKT VERFÜGT ÜBER EINE GARANTIE VON 2 JAHREN AB DEM KAUFdatum FESTGEHALTEN AUF DER QUITTING. INNERHALB DIESER GARANTIEZEIT WERDEN, DURCH REPERATUR ODER AUSTAUSCH DES GERÄTES ALLE MÄNGEL, DIE AUF MATERIAL- ODER HERSTELLUNGSFEHLERN BERUHEN, BESEITIGT. VON DER GARANTIE AUSGENOMMEN SIND ALLE SCHÄDEN, DIE DURCH NORMALE ABNUTZUNG, MODIFIZIERUNGEN, FALSCHER LAGERUNG, SCHLECHTE WARTUNG, UNFÄLLE, NACHLÄSSIGKEIT ODER UNSACHGEMÄSSEM GEBRAUCH (SIEHE HANDBUCH) ENTSTEHEN. EIN GARANTIEANSPRUCH KANN NUR MIT EINER RECHNUNG, AM ORT DES KAUFES, GELTEND GEMACHT WERDEN.

Sowohl Hersteller, Verkäufer als auch Wiederverkäufer geben keine Garantieleistungen in Bezug auf Produkt, Service, Qualität oder Zustand, welche außerhalb der in dieser Bedienungsanleitung festgehaltenen Verwendungsrichtlinien liegen.

Der Hersteller, die Verkäufer, und die Wiederverkäufer sind von der Haftung ausgeschlossen, bei jeglichen speziellen, indirekten, folgenreichen oder beiläufigen Schäden, welche außerhalb der hier gewährten Garantieleistungen, dem klagbaren Delikt (einschließlich der Nachlässigkeit), der Produkthaftung, liegen, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Der Slackline Benutzer bestätigt, dass Ansprüche gegen den Hersteller, die Verkäufer, und die Wiederverkäufer für jegliche Verbindlichkeit, Ansprüche, oder Schäden, auf den Kaufpreis der Slackline beschränkt werden, und dass er unwiderruflich auf alle Ansprüche aus jeglichen Schäden verzichtet.

2. WEITERE WARNUNGEN:


ACHTUNG! Verwenden Sie zum Aufbau Ihrer GIBBON Slackline keine weiteren Teile oder Materialien, die nicht von GIBBON Slacklines zur Verfügung gestellt sind. DER GEBRAUCH DER RATSCHEN IST GEFÄHRLICH UND KANN ZU VERLETZUNG UND/ODER TOD FÜHREN. DIE RATSCHEN DARF VON MINDERJÄHRIGEN NICHT BETÄTIGT WERDEN. DIE BEDIENUNG DER RATSCHEN SOLLTE IMMER NUR DURCH ERWACHSENE GESCHEHEN UND ERST NACH AUSFÜHRLICHER ÜBERPRÜFUNG AUF EVENTUELLE SCHÄDEN MIT GRÖSSTMÖGLICHER SORGFALT BEDIENET WERDEN. Die SLACKLINE DARF NICHT MEHR ALS ZWEIFELHALB UMDREHUNGEN UM DIE AXCHSE DER RATSCHEN gewickelt werden. (Siehe Paragraph 3.2 unten.) Die Spannung auf dem Hebel der Ratsche darf 385N/38,5kg nicht überschreiten, um eine Fehlfunktion des Slackline Systems zu verhindern, die auf ernste Verletzung und/oder Tod hinauslaufen können. VERWENDEN SIE NIE IHRE BEINE ODER ANDERE KÖRPERTEILE SOWIE ZWECKENTFREMDETE GERÄTE AUSSER IHREN HÄNDEN, UM DIE RATSCHEN ZU BEDIENEN.

Die Slackline darf niemals zwischen Fahrzeugen (z.B. Autos oder Lastwagen) gespannt werden, weil die Spannung die Sicherheitsgrenze von 385N/38,5kg leicht überschreiten kann. Die Slackline niemals höher als Schritthöhe und maximal 50 cm aufbauen.

Slacklining ist ein schöner Sport, aber die Ausübung sollte nur erfolgen, wenn man sich der Gefahr, einschließlich ernster Verletzungen und/oder Tod bewusst ist und diese nicht unterschätzt wird!

3. AUFBAU:

Alle Slacklines von GIBBON sind für einen schnellen Auf- und Abbau entworfen. Folgen Sie einfach den Anweisungen in diesem Handbuch. Das Slackline Set besteht aus den folgenden Komponenten:



A) 3m Rundschnur - B) 2m Rundschnur - C) 2 x Langhebelratsche mit kurzen Endstücken -
D) 2 x Stahl Schäkkel - E) 2" / 5 cm x 22m / 72 ft ANDY LEWIS TRICKLINE Band mit Sweetspot


NICHT ZUVERWENDEN SIND ANDERE ODER FREMDE KOMPONENTEN, TEILE ODER MATERIALIEN. VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DIE IN DIESEM SET ENTHALTENEN UND OBEN BESCHRIEBENEN KOMPONENTEN.

Ausgenommen hiervon ist ein angemessener Baumschutz (z.B. GIBBON TREE WEAR), sowie weitere Produkte, auf deren Verwendung von GIBBON ausdrücklich hingewiesen wird, empfohlen wird oder erlaubt sind.

3.1 DEFINITION DES SWEET SPOT

Die ANDY LEWIS Trickline besitzt ein einzigartiges Feature: DEN SWEET SPOT. Dieser ermöglicht dem Benutzer, einen Orientierungspunkt für die Stelle der besten dynamischen Eigenschaften der Slackline zu definieren.


Es ist notwendig den SWEET SPOT vor dem Spannen des Bandes zu positionieren.



Beginnen Sie mit dem Ausrollen des Bandes mit der Grafik nach oben. Setzen Sie die SWEET SPOT Grafik an die Stelle, wo die Line aus Ihrer Erfahrung heraus die besten Eigenschaften hat. Je nach Spannungsniveau befindet sich der SWEET SPOT zwischen der Mitte (A) und einem Drittel der Strecke zum Fixpunkt (B).

3.2 Befestigung der Slackline


Die GIBBON Slackline darf nur an Bäumen befestigt werden, die einen Mindestumfang von 1 Meter oder einen Durchmesser von 30 cm haben. Bringen Sie die Slackline nur an Bäumen oder anderen Fixpunkten an, die eine Zuglast von mindestens 25 kN/2500kg unbeschadet halten können. Verwenden Sie unbedingt einen Baumschutz (z.B. GIBBON TREE WEAR) um den Baum und Ihrer Line zusätzlichen Schutz zu bieten!




Wickeln Sie die Rundschnur um den Baum wie dargestellt.

WICHTIG:

Das ANDY LEWIS SET enthält eine 2m und eine 3m Rundschnur. Bäume haben nie denselben Durchmesser, deshalb ermöglichen die zwei unterschiedlichen Längen der Rundschnur diese für größere Bäume oder Objekte zu nutzen.






Nehmen Sie einen der Schäkkel, lösen Sie die Schraube und platzieren Sie die Schlaufenenden der Rundschnur in den Schäkkel wie dargestellt.




Nachdem Sie die Schlaufenenden der Rundschnur im Schäkkel positioniert haben, nehmen Sie eine der Ratschen und fädeln das Endstück der Ratsche in den Schäkkel. Schließen Sie den Schäkkel indem Sie die Schraube eindrehen.

WICHTIG: Für einen sauberen Aufbau positionieren Sie die Ratsche kopfüber, wie in Bild 4 dargestellt. Nehmen Sie das Slackline Band und ziehen Sie es durch den Schlitz der Trommelachse der Ratsche wie in Bild 5 und Bild 5A dargestellt. Legen Sie das Band von oben ein, während die Ratsche kopfüber steht und folgen Sie den Symbolen auf der Ratsche wie in Bild 5A dargestellt.







Ziehen Sie am Sicherheitshebel wie im Bild 6 dargestellt, um den Griff zu öffnen.




Beginnen Sie damit das Band aufzurollen (wie in Bild 7 dargestellt) bis genau eine volle Umdrehung der Rolle erreicht ist und die Trommel vollständig vom Band bedeckt ist. Halten Sie das System unter Spannung, während Sie den Griff zum spannen benutzen. In dieser Weise ist die Ratsche fest verankert, bietet aber noch genug Platz auf der Trommel für das endgültige Spannen des Systems.




Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 auf der anderen Seite des Slackline-Setup mit der zweiten Ratsche, Schäkkel und Rundschlinge. Denken Sie daran für größere Bäume, die größere Rundschlinge zu verwenden.



Nachdem das Band durch die zweite Ratsche durchgeführt wurde und die Rundschlingen sich in der richtigen Position befinden, ziehen Sie das Band per Hand solange durch die Ratsche, bis es gespannt ist, bzw. nicht mehr locker durchhängt.




Abhängig von der gewünschten Spannung verwenden Sie die zweite Ratsche bis die Trommel voll ist. Überschreiten Sie nicht mehr als 2,5 Umdrehungen um zu verhindern dass sich das Band zu hoch aufgewickelt wird und dadurch die Sicherheitsplatte „G“ Bild 11A nicht blockiert wird.




Sobald die Trommel der zweiten Ratsche voll ist, wechseln Sie zu der ersten Ratsche um die endgültige Spannung zu erreichen falls diese noch nicht ausreicht. Bitte bedenken Sie, dass bei der ersten Ratsche durch das Vorspannen nicht mehr als 1,5 Umdrehungen möglich sind.

WICHTIG!

Die Slackline darf nicht mehr als zweieinhalb Mal um die Achse der Ratsche gewickelt werden. Die Spannung auf dem Hebel der Ratsche darf 378N/38,5kg NIE überschreiten, um einen Defekt des Systems zu verhindern, das auf ernste Verletzungen und/oder Tod hinauslaufen kann.



Sobald das Band die gewünschte Spannung erreicht hat, überprüfen Sie bitte die Ratsche, um sicherzustellen, dass der Bolzen (Punkt "G" im Bild 11A & 11B) ordentlich in die Zahnräder eingerastet ist (Punkt "H" im Bild 11A & 11B) und bringen dann den Hebel zurück in die horizontale Position, parallel zum Band (Punkt "I" im Bild 11B). **BENUTZEN SIE DIE SLACKLINE NICHT, WENN DIE RATSCHEN NICHT VÖLLIG EINGERASTET, GESICHERT UND GESCHLOSSEN IST (OFFEN: BILD 11A; GESCHLOSSEN: BILD 11B)!**





Sie können die Spannung der Slackline nach Ihren persönlichen Vorlieben regulieren, solange die Kräfteinwirkung am Hebel 385N/38,5 Kg nicht überschreitet.

Du bist jetzt startklar um die ANDY LEWIS TRICKLINE zu slacken!

3.3. DER ABBAU DER SLACKLINE:

Um die Ratsche zu öffnen, ziehen Sie erst den Sicherheitshebel wie im Bild 6, um dann den Haupthebel öffnen zu können (Bild 12). Öffnen Sie den Haupthebel soweit es geht und drücken Sie diesen dann vorsichtig mit Kraft nach unten bzw. Richtung Band während Sie den nötigen Sicherheitsabstand einhalten, da das Band je nach Höhe der Spannung sehr schnell löst und das Band (Bild 12) freigegeben wird. Ist einmal die Spannung gelöst, können die die Ratsche auf der anderen Seite öffnen. Öffnen sie die zweite Ratsche und ziehen Sie gleichzeitig an den übereinanderliegenden Bändern (Bild 13) um das Band von der Trommel zu lösen.

Achtung: die Slackline befindet sich unter großer Spannung. Ein unsachgemäßes Öffnen der Ratsche kann Verletzungen und/oder Tod zur Folge haben! Sobald das Band vollständig gelöst wurde sollte es in jedem Fall auf Abreibungen und sonstige Schäden untersucht werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Band sauber und trocken ist. Falls alles in Ordnung ist, das Band ordentlich aufwickeln und trocken verstauen.





EL MANUAL

ANDY LEWIS

TRICKLINE SET

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

Este manual contiene información importante en cuanto a seguridad. antes de utilizar la cinta de equilibrio lea cuidadosamente este manual y cerciórese de que comprende y conviene a todas las advertencias, precauciones, instrucciones y recomendaciones de seguridad. Revise periódicamente la información contenida en este manual e inspeccione regularmente su cinta de equilibrio por indicios de deterioro. No utilice la cinta de equilibrio a menos que acepte todos los riesgos de lesión y/o muerte que pudieran resultar a consecuencia de su uso.

1. ¡ADVERTENCIA! LA CINTA DE EQUILIBRIO ES UNA PIEZA DE EQUIPO PELIGROSA INCLUSO UTILIZÁN-DOLA CORRECTAMENTE:

LOS PADRES DE LOS MENORES Y LOS MENORES: Los menores no deben utilizar la cinta de equilibrio a menos que estén bajo la supervisión constante de un adulto competente. Asegúrese de que la cinta de equilibrio se instala únicamente en áreas a las cuales los menores no pueden acceder sin dicha supervisión por un adulto. Los menores nunca deben utilizar el tensor ni ajustar la tensión de la cinta de equilibrio en cualquier momento.

La cinta de equilibrio fue desarrollada únicamente para que un adulto mejore su equilibrio caminando lentamente a lo largo de la cinta de equilibrio sobre un área de aterrizaje plano, regular y suave sin ningún tipo de obstáculo, gente, salientes o peligros en las proximidades. La cinta de equilibrio debe utilizarse únicamente en la forma descrita en este Manual. EL USO DE UNA CINTA DE EQUILIBRIO PUEDE SER UNA ACTIVIDAD PELIGROSA QUE PODRÍA CONLLEVAR A UNA LESIÓN GRAVE Y/O LA MUERTE INCLUSO AL UTILIZARLA CORRECTAMENTE. UTILICE A SU PROPIO RIESGO Y APLIQUE SIEMPRE SENTIDO COMÚN.

Asegúrese de que la cinta de equilibrio se fije sólo a anclajes tales como los que se describen en las secciones 3.1 y 3.2 a continuación. NO sujete la cinta de equilibrio a cualquier punto de anclaje que sea demasiado débil para anclar seguramente y utilice la cinta de equilibrio ni sujete la cinta a cualquier punto de anclaje que no sea fijo. Por ejemplo, NO sujete la cinta de equilibrio a uno o mas automóviles.

Asegúrese que el piso y el área de aterrizaje sobre el cual está suspendida la cinta de equilibrio sea plano, regular y suave. ¡Usted caerá sobre él! NO coloque la cinta de equilibrio a una altura superior a 50 centímetros. Asegúrese de que no hay obstáculos, peligros, personas o salientes cerca de la cinta de equilibrio que pudieran lastimarlo en caso de caída. Utilice la cinta de equilibrio únicamente en lugares donde no existan riesgos y/o peligros.

Utilice siempre zapatos de deporte fuertes, bien amarrados y con suelas de goma lisas.

- NO camine sobre la cinta de equilibrio descalzo o con sandalias o con calzado con suelas deformadas.
- Mantenga a los espectadores a 3 metros por lo menos de la cinta de equilibrio.
- No utilice nunca la cinta de equilibrio al atardecer o de noche o en ambientes mojados o con hielo.
- NO permita que más de una persona utilice la cinta de equilibrio al mismo tiempo.
- NO supere los 100 kg de peso sobre la cinta de equilibrio en cualquier momento.
- ESTA CINTA DE EQUILIBRIO NO TIENE POR OBJETO HACER CUALQUIER TIPO DE ACROBACIA, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, SALTAR, VOLTEARSE, ETC. EL RIESGO DE LESIÓN Y/O MUERTE AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE CUANDO SE INTENTAN O HACEN ACROBACIAS.

Esta cinta de equilibrio es susceptible a dañarse. LA CINTA DE EQUILIBRIO DEBE MANTENERSE ADECUADAMENTE E INSPECCIONARSE ANTES DE CADA USO. LA FALTA DE INSPECCIONAR Y MANTENER LA CINTA DE EQUILIBRIO ANTES DE CADA USO PODRÍA CONLLEVAR A LESIÓN Y/O MUERTE. EL USO DE CUALESQUIERA PARTES NO PROPORCIONADAS POR EL FABRICANTE NO SE RECOMIENDA Y PODRÍA DAÑAR LA CINTA DE EQUILIBRIO, TENER UN IMPACTO SOBRE EL RENDIMIENTO, ACORTAR LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO Y CAUSAR LESIÓN Y/O MUERTE.

1.1 VIDA ÚTIL

El desgaste natural no está cubierto por la garantía:

En su uso la slackline está sometida a tensiones permanentes dinámicas. Por lo tanto, la protección del anillo no se considera para el reembolso en la garantía. Así mismo, el desgaste del estampado de la slackline está excluido de la garantía. El desgaste de la slackline que es causada por un uso inadecuado, como cuando se empaqueta la slackline sin prestar atención a los bordes afilados, no puede incluirse en la garantía. La slackline es un producto deportivo y su uso está naturalmente sujetos a desgaste.

1.2 INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANUTENCIÓN

Se recomienda de limpiar la carraca y cerrarla con un lubricante de máquina standard para una manutención ideal. Aclarar la slackline por entero con agua dulce después del utilizo en agua salada. Antes de usar la Slackline controlar que no haya ningún daño. Lavar con agua a temperatura tibia.

1.3 NORMAS ADICIONALES DE SEGURIDAD:

El sistema Slackline sólo puede ser tensado a mano y por una sola persona. Los anclajes seleccionados no pueden tener las esquinas afiladas o estar en condiciones de dañar potencialmente la slackline. Sólo puede ser instalada sobre suelo con protección debajo. ¿Es que nunca se tensan con otros medios (como un coche) que el equipo ha suministrado dentro de la unidad. Por favor, no deje la slackline sin supervisión cuándo al momento de desmontarla. Los niños pequeños pueden enredarse en la slackline. No se puede modificar la slackline en longitud mediante el uso de nudos.

1.4 LA FALTA DE:

- UTILIZAR SENTIDO COMÚN,
- UTILIZAR LA CINTA DE EQUILIBRIO EN LA FORMA RECOMENDADA EN ESTE MANUAL, Y/O
- ACATAR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL
- INCREMENTAN SIGNIFICATIVAMENTE EL RIESGO DE LESIÓN GRAVE Y/O MUERTE.
- CUANDO ESTÁ ENSAMBLADA, LA CINTA DE EQUILIBRIO SE ENCUENTRA BAJO UNA TENSIÓN SIGNIFICATIVA QUE PODRÍA IGUALAR O EXCEDER LOS 7 kN/700 kg. DEBIDO A LA ALTA TENSIÓN DE LA CINTA DE EQUILIBRIO, DEBE PONERSE MUCHO CUIDADO AL UTILIZAR UNA CINTA DE EQUILIBRIO PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE LESIÓN Y/O MUERTE. SOBRECARGAR LA CINTA DE EQUILIBRIO CON MÁS DE 100 kg Y/O MÁS DE UNA PERSONA AUMENTA LA TENSIÓN Y PODRÍA CONLLEVAR A QUE LA CINTA DE EQUILIBRIO O EL TENSOR FALLEN OCASIONANDO UNA LESIÓN Y/O LA MUERTE.

Consulte las leyes locales con respecto a cintas de equilibrio para verificar dónde y cómo puede Ud. legalmente utilizar la cinta de equilibrio. En algunas ciudades y estados el uso de cintas de equilibrio en áreas públicas es ilegal, está restringido o prohibido.

Es posible que usted vea en televisión o en Internet a personas haciendo trucos o acrobacias sobre una cinta de equilibrio. Éstas son personas que han estado practicando durante mucho tiempo, que tienen una gran habilidad y quienes aceptan el riesgo de cualquier tipo de lesión y/o muerte. NO INTENTE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ACROBACIA SOBRE ESTA CINTA DE EQUILIBRIO A MENOS QUE ACEPTE TODO RIESGO DE LESIÓN Y/O MUERTE. EL FABRICANTE Y LOS REVENDADORES DE ESTA CINTA DE EQUILIBRIO EXPLÍCITAMENTE RENUNCIAN A TODA Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN POR CUALQUIER MUERTE, PARÁLISIS, LESIÓN Y/O PERJUICIO A CUALQUIER PERSONA O PROPIEDAD QUE PUDIERA OCURRIR QUE SURJA A CONSECUENCIA DE O ESTÉ DE FORMA ALGUNA RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO.

1.5 GARANTÍA:

Este producto está garantizado contra cualquier defecto de material o de fabricación por un período de dos (2) años a partir de su fecha de compra según figure en un recibo válido. ESTA GARANTÍA NO ABARCA O INCLUYE CUALQUIER DAÑO O DEFECTO CAUSADO POR: USO Y DESGASTE NORMAL, MODIFICACIONES O ALTERACIONES, ALMACENAJE INCORRECTO, MANTENIMIENTO DEFICIENTE Y/O DAÑOS DEBIDOS A ACCIDENTES, NEGLIGENCIA O USO INAPROPIADO (INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, CUALQUIER USO NO EXPLÍCITAMENTE APROBADO EN ESTE MANUAL). Asegúrese de secar muy bien la cinta de equilibrio antes de almacenarla. A excepción de lo antes descrito, EL FABRICANTE, LOS VENDEDORES Y REVENDADORES DE ESTE PRODUCTO NO OFRECEN NINGUNAS OTRAS DECLARACIONES Y/O GARANTÍAS, BIEN SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, CUALESQUIERA GARANTÍAS EN CUANTO A COMERCIABILIDAD, CALIDAD O ADECUACIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO ESPECÍFICO. EL FABRICANTE, LOS VENDEDORES Y LOS REVENDADORES NO SERÁN DE FORMA ALGUNA RESPONSABLES POR DAÑOS Y PERJUICIOS INDIRECTOS, EMERGENTES O INCIDENTALES, BASADOS BIEN SEA SOBRE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O DE OTRA FORMA, INCLUSIVE SI HAN SIDO NOTIFICADOS EN CUANTO A LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS. EL USUARIO DE LA CINTA DE EQUILIBRIO CONVIENE QUE SU ÚNICO RECURSO CONTRA EL FABRICANTE, LOS VENDEDORES Y LOS REVENDADORES POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD, RECLAMOS O DAÑOS Y PERJUICIOS SE LIMITARÁ AL PRECIO DE COMPRA DE LA CINTA DE EQUILIBRIO Y RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE A TODO TIPO DE RECLAMO POR CUALESQUIERA OTROS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DICHO USUARIO DE LA CINTA DE EQUILIBRIO PUDIERA INVOCAR.

ADVERTENCIAS ADICIONALES:


¡ATENCIÓN! No utilice cualesquiera otras partes o materiales para instalar la cinta de equilibrio o en relación con el uso de la cinta de equilibrio a excepción de las partes y materiales suministrados por Gibbon Slacklines.

EL USO DEL TENSOR ES PELIGROSO Y PUEDE CONLLEVAR A LESIÓN Y/O MUERTE. EL TENSOR NUNCA DEBE SER UTILIZADO POR MENORES Y DEBE SER UTILIZADO POR ADULTOS CON SUMO CUIDADO Y PRECAUCIÓN. LA BANDA DE LA CINTA DE EQUILIBRIO NO DEBE EXCEDER DOS Y MEDIA ROTACIONES ALREDEDOR DEL EJE DEL TENSOR. (Véase la sub-sección 3.4 a continuación.) La tensión sobre la palanca del tensor no debe exceder 400N/40 kg para impedir un fallo del sistema de la cinta de equilibrio conllevando a lesión grave y/o muerte. NO UTILICE NUNCA SUS PIERNAS O CUALQUIER DISPOSITIVO O PARTE DEL CUERPO APARTE DE SUS MANOS PARA OPERAR EL TENSOR.

Esta cinta de equilibrio no debe fijarse o ensamblarse en vehículos (a saber, automóviles o camiones) por diversos motivos, incluyendo porque la tensión puede fácilmente sobrepasar el límite de seguridad de aproximadamente 400N/40kg. Esta cinta de equilibrio no debe ensamblarse o utilizarse a cualquier altura superior a los 50 cm. La práctica del balanceo sobre una cinta de equilibrio es un deporte maravilloso, pero sus peligros, incluyendo lesión grave y/o muerte, son significativos y no deben desestimarse!

3. MONTAJE :

El slackline de GIBBON está diseñado para un montaje rápido y fácil si usted sigue las instrucciones de este manual.



El slackline consta de los siguientes componentes:

A) 3m Sling Ronda - B) 2m Sling Ronda -

C) 2 x torniquetes larga palanca de 4t


D) 2 x Grilletes

E) de 22 metros de cinta de 50mm con ANDY LEWIS Trickline con ' punto dulce '

A excepción de la protección del árbol, se describe a continuación: NO USE otros componentes, piezas o materiales. Con este conjunto de slackline de diverso material descrito anteriormente!

3.1 DEFINICIÓN De 'PUNTO DULCE'


ANDY LEWIS Trickline tiene una característica única: el 'punto dulce'. El patrón de la ayuda 'punto dulce' para definir el punto slackliner ideales de la cinta donde se puede obtener más "rebote" para realizar sus maniobras en el tiempo de montaje.



Comience con el conjunto de sello hacia arriba. Coloque el patrón de la zona de golpeo en el lugar, de acuerdo a su experiencia, donde se sabe que va a ser mejor para saltar. Dependiendo del nivel de voltaje 'Sweet spot' será entre el medio (A) y un tercio de la distancia a la banda (B) por el que la cinta el suelo antes de tensado permite colocar fácilmente el punto dulce

3.2 FIJACIÓN DEL Slackline:


El GIBBON Slackline sólo debe fijarse en los árboles que tiene una circunferencia mínima de 40 pulgadas (1m) o 12 pulgadas (30 centímetros) de diámetro y una circunferencia máxima de 70 pulgadas (2,5 m). No conecte el slackline en cualquier árbol, puesto que no puede soportar una resistencia mínima de 5000 libras (25 kN / 2500 kg). Utilice GIBBON Treewear XL para proteger los árboles de cualquier daño innecesario debido a slackline.



Envuelva una de las eslingas redondas alrededor del árbol como se ilustra.


NOTA :

ANDY LEWIS Trickline set contiene un eslinga redondas con 2 metros y una con 3 metros . Los árboles no son del mismo diámetro y por lo tanto dos longitudes diferentes le permiten tener más opciones en el tiempo de montaje.





Tome una de grilletes, quitar el tornillo y colocar las tiras de honda redonda' en los 'grilletes'


Una vez que los bucles de la ' honda redonda ' son el grillete -a cerrar con el tornillo durante la instalación por el extremo de la cola de trinquete.




NOTA: Para obtener una posición de configuración limpia por favor la cabeza de trinquete hacia abajo , como se muestra en imagen 4.

Tome el slackline cinta y colóquela a través de la ranura del eje de cilindro de trinquete. Inserte la cinta de arriba a abajo cuando el trinquete está al revés y siga los símbolos.







Abra la palanca de seguridad para abrir la manija.




Comience envolviendo la línea exactamente un giro para que el tambor esté totalmente cubierto por la línea.
Mantenga lado frenado como tensiones otro lado, así slackline está anclado pero el trinquete tiene espacio para el tensado final




Repita los pasos 2 a 6 de la otra cara de la Slackline con el segundo trinquete, grillete y honda ronda.
Recuerde que debe utilizar el mayor eslinga redonda para la mayoría de árboles.



Una vez que la línea se enhebra a través de la segunda rondas de trinquete y eslingas están en la posición correcta reducir el máximo manualmente antes de tensado Slackline con el segundo trinquete.




Dependiendo de la tensión deseada usando el segundo trinquete de tensión hasta la cola está llena. No exceda de más de 2,5 vueltas




Una vez que el tambor ha completado el segundo interruptor de trinquete se sujeta a la primera de trinquete para apretar el resto no recordar exceder el máximo de 1,5 vueltas en el torniquete.

IMPORTANTE ! El slackline no debe superar tres rotaciones alrededor del eje del trinquete. La tensión en el mango de trinquete. Nunca debe exceder 85 libras (aprox. 378N / 38,5 kg) para evitar la rotura y / o el fracaso el sistema puede dar lugar a graves problemas como daños y / o la muerte.



Una vez que la cinta llega a la tensión deseada, Ratchet comprobar para asegurarse de que la paleta ("G" en el 11A imagen y 11B) está bloqueada correctamente en la marcha ("H" en la imagen 11A y 11B) y llevar la palanca a la hasta una posición horizontal paralela a la cinta ("I" en la imagen 11B).

NO USAR SI RATCHET slackline NO ESTÁ COMPLETAMENTE BLOQUEADA.



(Desbloqueo : 11A Imagen; BLOQUEADO : 11B Imagen) Consejo: La palanca cerrada ("I" en la Imagen 11B) es una buena indicador de que la aleta encaja en el engranaje y el perno está asegurado y bloqueado. Se puede ajustar la tensión de la banda según sus preferencias personales, siempre que la tensión de la palanca no sea superior a 85 libras (378 N / 38,5 kg).



"Ahora ya está listo para usar su Trickleline ANDY LEWIS"

3.3 . DESMONTAJE DE SLACKLINE :

Abra el asa de liberación de la palanca de seguridad y mueva hasta que la palanca está en los engranajes. Abra el asa con cuidado , manteniendo su distancia , dependiendo del nivel de tensión de la liberación está listo!

IMPORTANTE ! El slackline está bajo estrés y las lesiones y / o muerte puede ocurrir si no se desmontan con cuidado. una vez que la tensión se libera , es posible desmontar el trinquete en el otro lado . Abra la llave de carraca y tire de la cinta. Esto hará girar el tambor y soltar el trinquete cinta.

Una vez que se libera la cinta, inspeccionar la cinta comprobación de los posibles daños , asegúrese de que la cinta esté limpia y seca , y envolver la cinta y colóquela en su paquete.





MODE D'EMPLOI

ANDY LEWIS

TRICKLINE SET

ENGLISH

DEUTSCH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

PORTUGUÊS

Ce manuel d'utilisation contient d'importantes informations sur la sécurité du produit. Avant d'utiliser la slackline, lisez attentivement ce manuel et veillez à bien comprendre et à appliquer toutes les instructions, précautions et mesures de sécurité. Pensez à relire de temps à autre ce manuel et contrôlez régulièrement votre slackline afin d'y détecter tout signe d'usure ou de détérioration. N'utilisez pas la slackline si vous n'acceptez pas les risques de blessures ou de mort pouvant résulter de l'utilisation de ce produit.

1. ATTENTION !

MÊME LORS D'UNE UTILISATION ADEQUATE, LA SLACKLINE PEUT S'AVERER DANGEREUSE.

PARENTS D'ENFANTS MINEURS ET MINEURS : Les personnes mineures ne doivent pas utiliser la slackline sans la surveillance d'un adulte compétent. Veillez à ce que la slackline soit installée uniquement dans un endroit supervisé par un adulte responsable. Une personne mineure ne doit en aucun cas utiliser le tendeur à cliquet ou tendre la slackline.

Veillez à ce que la slackline soit uniquement attachée à des points d'ancrage solides, comme décrit ci-dessous dans les sections 3.1 et 3.2. Ne PAS attacher la slackline à des points d'ancrage insuffisamment solides qui ne permettraient pas l'utilisation du produit. Par exemple, n'attachez jamais la slackline entre deux voitures. www.gibbonslacklines.com, www.gibbon-slacklines.com/fr (France) contient des informations supplémentaires.

Veillez à ce que la zone sur laquelle vous atterrissez et au-dessus de laquelle vous attachez la slackline soit plate, régulière et molle. Vous pourriez tomber sur cette surface!

N'INSTALLEZ pas la slackline à une hauteur de plus de 18 pouces (50 centimètres).

Veillez à ce qu'il n'y ait ni obstacles, ni saillies ou personnes à proximité de la slackline qui puissent vous blesser si vous tombez. N'utilisez la slackline que dans des lieux sans dangers ni risques.

- Ne portez que des chaussures solides, bien nouées, munies de semelles plates et en caoutchouc.
- Ne marchez pas sur la slackline pieds nus, avec des sandales ou avec des chaussures munies de semelles à crampons.
- Tenez tout spectateur à au moins 3 mètres (9 pieds) de la slackline.
- N'utilisez jamais la slackline au crépuscule, la nuit ou par temps humide ou verglacé.
- N'autorisez pas que plus d'une personne utilise la slackline en même temps.
- Le poids sur la slackline ne doit jamais dépasser 220 pounds (100 kg).

CETTE SLACKLINE N'EST DESTINÉE À L'EXÉCUTION DE FIGURES, TELLES QUE LES SAUTS, SAUTS PÉRILLEUX... LES RISQUES DE BLESSURES OU DE MORT AUGMENTENT CONSIDÉRABLEMENT LORSQUE VOUS TENTEZ OU EXÉCUTEZ DE TELLES FIGURES.

Cette slackline n'est pas infailible et peut être sujette à des détériorations. LA SLACKLINE DOIT ÊTRE CORRECTEMENT ENTRETENUE ET CONTRÔLÉE AVANT CHAQUE UTILISATION. NÉGLIGER D'INSPECTER LA SLACKLINE AVANT TOUTE UTILISATION PEUT PROVOQUER DES BLESSURES ET LA MORT DE SES USAGERS. L'utilisation de composants non fournies par le fabricant n'est pas recommandée et est susceptible d'endommager la slackline, d'en diminuer la performance, de réduire la durée de vie du produit et peut provoquer blessures et/ou être mortelle.

1.1 DURÉE DE VIE

Les pièces ne sont pas garanties contre l'usure naturelle.

1.2 MANUEL DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE

Pour une utilisation optimale, il est recommandé de nettoyer le cliquet et de le sceller en appliquant un lubrifiant standard. Veuillez rincer l'intégralité de la slackline à l'eau claire après une utilisation dans l'eau salée. Veuillez vérifier l'état de chaque pièce avant toute utilisation. Veuillez rincer uniquement à l'eau claire tiède.

NE PAS :

- FAIRE PREUVE DE BON SENS,
- UTILISER LA SLACKLINE DE LA FAÇON RECOMMANDÉE DANS CE MANUEL ET/OU
- TENIR COMPTE DES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL - ACCROÎT DE FAÇON SIGNIFICATIVE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT.

Lorsqu'elle est assemblée, la slackline est sous une tension élevée, qui peut être égale ou supérieure à 1500 lbs (7 kN/700 kg). À cause de cette FORTE tension, l'utilisation de la slackline doit s'accompagner d'une grande attention afin de diminuer les risques de blessures et/ou de mort. Si la slackline supporte un poids supérieur à 220 POUNDS (100 kg) ou si plus d'une personne utilise la slackline en même temps, la tension augmente, ce qui peut provoquer le non-fonctionnement du tendeur à cliquet, et par là-même causer des blessures et s'avérer mortel.

Pensez à vérifier les lois locales réglementant l'utilisation de la slackline pour savoir où et comment vous avez le droit d'utiliser la slackline. Dans certaines villes et certains états, faire de la slackline dans les lieux publics est illégal, restreint ou interdit. Vous pouvez voir, à la télévision ou sur des sites internet, des personnes exécutant sur la slackline toutes sortes de figures, parfois très périlleuses. Il s'agit de personnes qui se sont entraînées très longtemps, sont très douées et acceptent tout risque de blessures ou de mort. N'ESSAYER PAS D'EXÉCUTER CES FIGURES SUR LA SLACKLINE, À MOINS QUE VOUS N'ACCEPTIEZ TOUT RISQUE DE BLESSURES OU DE MORT.

LES FABRICANTS ET DÉTAILLANTS DE CETTE SLACKLINE DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MORT, PARALYSIE, BLESSURE OU TORTS DE TOUTE PERSONNE OU PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

GARANTIE:

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication sur une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat figurant sur le ticket de caisse ou un reçu valide. CETTE GARANTIE NE COUVRE ET N'INCLUT PAS TOUTE DÉTÉRIORATION OU DÉFAUT RÉSULTANT DE: L'USURE NORMALE, MODIFICATIONS OU ALTERATIONS, STOCKAGE INCORRECT, ENTRETIEN NÉGLIGEANT, ET/OU DÉTÉRIORATIONS DUES À DES ACCIDENTS, À DE LA NÉGLIGENCE, OU UNE MAUVAISE UTILISATION (ENTRE AUTRES UNE UTILISATION NON EXPLICITEMENT ACCEPTÉE DANS CE MANUEL). Veuillez à sécher complètement la slackline avant de la ranger.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-DESSUS EST L'UNIQUE GARANTIE CONCÉDÉE PAR LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS DE CE PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST CONCÉDÉE QUANT AU PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES SANS RESTRICTION, QUANT À LA VALEUR COMMERCIALE, LA QUALITÉ, OU LA FORME PHYSIQUE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS NE POURRONT PAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, SECONDAIRES, CONSÉCUTIFS, OU FORTUITS, QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE RUPTURE DE GARANTIE, UN DÉLIT (Y COMPRIS LES NÉGLIGENCES), LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT ET AUTRES, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS.

L'UTILISATEUR DE LA SLACKLINE RECONNAÎT QUE SON SEUL RECOURS CONTRE LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS CONCERNANT TOUTE RESPONSABILITÉ, RÉCLAMATION, OU TOUTS DOMMAGES ET INTÉRÊTS, SERA LIMITÉ AU PRIX D'ACHAT DE LA SLACKLINE ET RENONCERA IRRÉVOQUEMENT À TOUTES LES RÉCLAMATIONS POUR TOUT AUTRES DOMMAGES ET INTÉRÊTS QU'UN TEL UTILISATEUR DE LA SLACKLINE PEUT AVOIR.

2. PRECAUTIONS SUPPLEMENTAIRES

ATTENTION! N'utilisez pas d'autres éléments ou matériaux pour installer la Slackline ou pour pratiquer que les éléments fournis par GIBBON Slacklines.

L'UTILISATION D'UN CLIQUET PEUT ETRE DANGEREUX ET UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT RESULTER PAR LA BLESSURE ET / OU LA MORT. LE CLIQUET NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ PAR UN MINEUR SANS LA SUPERVISION D'UN ADULTE. SOYEZ PRUDENT ET ATTENTIF LORS DE L'UTILISATION DU CLIQUET. LA SANGLE NE DOIT PAS REALISER PLUS DE DEUX ROTATIONS ET DEMIE AUTOUR DE L'AXE DU CLIQUET (cf. Section 3.2 ci-dessous).

La force exercée sur la poignée du cliquet ne doit pas dépasser 40kg afin de prévenir tout blocage ou défaillance du système qui pourrait résulter par la blessure et/ou la mort. N'UTILISEZ JAMAIS VOS JAMBES, PIEDS, OU TOUT AUTRE PARTIE DE VOTRE CORPS QUE LES MAINS POUR OPÉRER LE CLIQUET.

Cette slackline ne doit pas être attachée ou montée entre deux véhicules (ex. Voitures ou Camions)


Il n'est pas recommandé d'installer cette slackline à une hauteur supérieure à 50cm.

La slackline est un sport superbe mais ses dangers peuvent résulter par la blessure ou la mort et ne doivent jamais être sous-estimés.

3. ASSEMBLAGE

Cette slackline GIBBON est conçue pour un assemblage simple et rapide grâce aux instructions que vous trouverez dans ce manuel.

La slackline consiste de plusieurs éléments :




- A) Elingue 3m
- B) Elingue 2m
- C) 2 x cliquets « Power ratchets » avec sangle d'attache 4t
- D) 2 x Manilles en Inox
- E) Sangle ANDY LEWIS TRICKLINE – polyeseter / 22m avec « Sweet Spot »

A part pour les protections d'arbres décrits plus bas N'UTILISEZ AUCUN AUTRE COMPOSANT, ÉLÉMENT OU MATÉRIEL AVEC CETTE SLACKLINE QUE CEUX FOURNIS CI-DESSUS !

3.1. DEFINIR LE « SWEET SPOT »


La ANDY LEWIS TRICKLINE offre une particularité unique : Le « SWEET SPOT ». C'est un point qui permet à l'utilisateur de choisir et orienter sa sangle. En plaçant le graphique « SWEET SPOT » à l'endroit où la sangle renvoie le plus d'énergie, il permet au slacklineur de savoir où se positionner pour obtenir le plus d'amplitude de la part de son installation.



Commencez par dérouler la sangle avec les graphismes vers le haut. Placez le graphisme « SWEET SPOT » là où, d'expérience, vous savez que le rebond sera meilleur. Selon le niveau de tension que vous appliquerez ce « SWEET SPOT » sera alors au tiers de la longueur de la sangle (A) ou au centre de la sangle (B). Étendre la sangle à même le sol permet de visualiser où sera situé le « SWEET SPOT ».


3.2 ANCRER LA SLACKLINE

Votre slackline GIBBON ne doit être ancrée qu'à des arbres ayant une circonférence minimale de 1 mètre, ou un diamètre de 30cm, et maximale de 2,5 mètres. **N'ATTACHEZ PAS VOTRE SLACKLINE à UN ARBRE QUI NE POURRA RESISTER A UNE FORCE MINIMALE DE 2,5 TONNES.** Utilisez une protection d'arbres GIBBON Treewear pour éviter une usure prématurée du matériel.




Avec un élingue faites le tour d'un arbre comme illustré.

NOTE : La ANDY LEWIS TRICKLINE comporte une élingue de 2m et une de 3m. Les arbres n'étant jamais du même diamètre les deux longueurs devraient permettre d'entourer et utiliser une variété de points d'ancrage.




Prenez l'une des manilles, défaire la vis, puis passez chaque extrémité de l'elingue dans l'anneau.





Une fois les deux extrémités de l'elingue dans l'anneau de la manille, refermez-la avec la vis tout en passant celle-ci à travers l'œillet de la sangle de cliquet.

NOTE : Pour réussir l'installation, soyez sûrs d'avoir bien fixé le cliquet vers le bas comme illustré.




Prenez la sangle et commencez à passer celle-ci à travers la fente de l'axe de déroulage du cliquet. Insérez bien la sangle par le haut du cliquet dans le sens des flèches trouvées sur celui-ci.







Tirez sur le levier de sécurité pour ouvrir complètement la poignée.




Commencez à actionner le cliquet et enrôlez la sangle jusqu'à ce que celle-ci fasse exactement un tour sur elle-même sur l'axe d'enroulage du cliquet. Laissez l'installation sous-tension pendant l'utilisation du levier, comme ça la slackline restera ancrée au cliquet mais gardera assez de place pour la mise sous tension finale.




Recommencez les étapes 2 à 6 de l'autre côté de la sangle avec le deuxième cliquet, manille et élingue. Prenez soin d'utiliser la plus grande élingue sur l'arbre le plus large.



Une fois la sangle entièrement passée à travers la fente du second cliquet et les élingues en position, tirez la sangle afin de retirer tout le mou avant de commencer à mettre la sangle sous tension avec le second cliquet.




Selon la tension désirée servez-vous du cliquet pour tendre la slackline jusqu'à ce que l'axe d'enroulage soit plein. Evitez d'enrouler la sangle plus de 2,5 fois sur elle-même.



Une fois le deuxième axe d'enroulage plein, passez au second cliquet et, si nécessaire, serrez-vous en pour finaliser la mise sous tension, en gardant à l'esprit qu'il n'est possible de rajouter que 1,5 tours à l'axe.

IMPORTANT ! La slackline ne doit jamais dépasser 3 tours d'enroulage autour de l'axe. La force exercée sur la poignée ne doit **JAMAIS** dépasser 40kg afin d'éviter blocages et/ou défaillances du système qui pourraient résulter par blesser et/ou tuer l'utilisateur.



Dès que la sangle atteint la tension souhaitée, vérifiez le cliquet et assurez-vous que le frein (« G » dans les images 11A & 11B) repose proprement contre les dents (« H » dans l'image 11A & 11B) et relevez le levier en position horizontale parallèle à la sangle.


N'UTILISEZ PAS LA SLACKLINE SI LE CLIQUET N'EST PAS CORRECTEMENT SECURISÉ ET FERMÉ

(OUVERT : Image 11A : FERMÉE : Image 11B) !

Le levier fermé (« I » dans l'image 11B) est un bon indicateur que le frein repose contre les dents et que le cliquet est sécurisé et fermé.

Vous pouvez ajuster la tension de la bande selon votre préférence personnelle, tant que la tension exercée sur le levier n'excède pas 40kg.



L'installation est fini, préparez-vous à profiter de votre ANDY LEWIS TRICKLINE !



3.3 DÉMONTER LA SLACKLINE :

OUVREZ LA POIGNÉE EN RELACHANT LE LEVIER DE SÉCURITÉ ET OUVREZ LA POIGNÉE JUSQU'À CE QUE LE LEVIER DE SÉCURITÉ SOIT POSITIONNÉ AU-DESSUS DU FREIN. OUVREZ ENSUITE LA POIGNÉE ENTIÈRE AVEC PRÉCAUTION ET À UNE DISTANCE SUFFISANTE POUR ÉVITER D'ENTRER EN CONTACT AVEC LE CLIQUET LORS DU RELACHEMENT IMMÉDIAT DE LA TENSION DANS LE SYSTÈME !

IMPORTANT ! La sangle est sous tension et une blessure ou la mort peuvent survenir si elle n'est pas correctement démontée. Une fois la tension relâchée, vous pouvez démonter les cliquets de chaque côté. Ouvrez le cliquet et tirez avec force sur la sangle, cela fera tourner l'axe et délivrera la sangle du cliquet. Une fois la sangle est relâchée, inspectez-la pour des signes d'usure ou déchirures, assurez-vous que la sangle est propre et sèche, enroulez-la et gardez-là à l'abri.





MODO DE EMPREGO

ANDY LEWIS TRICKLINE SET

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

Este manual contém informações importantes sobre segurança. Antes de usar o slackline leia este manual cuidadosamente e tenha certeza que você entende e concorda em todos os avisos, precauções, instruções e recomendações de segurança. Periodicamente a informação neste manual e sua slackline inspecionar regularmente por sinais de danos. Não use o slackline menos que você aceita todos os riscos de prejuízo e / ou morte que possam resultar do seu uso.

1. ATENÇÃO! O SLACKLINE É UM EQUIPAMENTO PERIGOSO MESMO QUANDO USADO APROPRIADAMENTE: PAIS DE MENORES E MENORES:

Menores não devem usar o slackline a menos que eles estejam sob supervisão constante de um adulto. Tenha certeza que o slackline seja instalado apenas em lugares onde menores não tenham acesso ao slackline sem a supervisão de um adulto. Menores nunca devem utilizar a catraca ou ajustar a tensão do slackline em nenhum momento.

O slackline foi desenvolvido unicamente por um adulto para melhorar seu(sua) equilíbrio através de caminhadas devagar e suave sobre a fita plana, mesmo em lugares confortáveis sem nenhum obstáculos, pessoas projeções ou riscos nas proximidades. O slackline deve ser usado apenas conforme descrito neste manual. **A UTILIZAÇÃO DO SLACKLINE PODE SER UMA ATIVIDADE PERIGOSA QUE PODE RESULTAR EM SÉRIAS E/OU MORTE MESMO QUANDO USADO CORRETAMENTE. USE PELO SEU PRÓPRIO RISCO E SEMPRE TENHA O BOM SENSO.**

Tenha certeza que o slackline está montado apenas em ancoragens conforme descrito na seção 3.1 e 3.2 abaixo. E para prática do slackline ou que não seja fixo. Por exemplo, não monte o slackline em um ou mais carros. Tenha certeza que o terreno e a área do slackline seja completamente plana, uniforme e macia. Você irá cair sobre isto! **NÃO** monte o slackline em nenhuma altura acima de 50 centímetros.

Tenha certeza que não existe nenhum obstáculo, riscos ou projeções perto do slackline que possa ocasionar lesão na queda. Use o slackline apenas em locais sem riscos e/ou perigos.

- Sempre use tênis fortes, caçados finos e de solas planas e com aderência.
- Não ande de slackline descalço, de sandálias ou com tênis que não tenham solas planas.
- Mantenha todos os espectadores no mínimo a 3 metros do slackline.
- Nunca use o slackline na escuridão ou noite ou também em condições de chuva e gelo.
- Nunca permita mais de uma pessoa a usar o slackline por vez.
- Nunca exceda o peso de 100kg no slackline por vez.
- **ESTE SLACKLINE NÃO FOI DESENVOLVIDO PARA PERFORMANCES OU MANOBRAS, INCLUINDO SALTOS, FLIPES E ETC. RISCOS DE LESÕES OU MORTES PODEM ACONTECER.**
- **SIGNIFICATIVAMENTE QUANDO MANOBRAS SÃO TENTADAS OU ACERTADAS.**

O slackline não é insensível a danos. O SLACKLINE DEVE TER MANUTENÇÃO PERIODICA E INSPECIONADO ANTES DE CADA USO. FALHAS NA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SLACKLINE ANTES DE CADA USO PODE OCASIONAR EM LESÕES E/OU MORTE. O USO DE PEÇAS NÃO PROVIDENCIADOS PELO FABRICANTE NÃO SÃO RECOMENDADOS E PODE DANIFICAR O SLACKLINE, IMPACTAR NA PERFORMANCE, DIMINUIR A VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO E CAUSAR LESÕES E/OU MORTES.

1.1 DESGASTE NATURAL NÃO RELACIONADO COM A GARANTIA:

Desgaste na proteção do loop não é considerado parte da garantia – O uso do slackline está permanentemente em confronto com o estresse dinâmico. Desgaste na proteção do loop conseqüentemente não é considerado para pedidos de garantia.

Relacionado ao tópico acima o desgaste na impressão do slackline está excluído de pedidos de garantia. Desgaste no slackline que é causado por uso incorreto como o exemplo quando o slackline é montado ao redor de paredes pontudas não podem ser solicitado a garantia. O slackline é um produto esportivo e naturalmente o desgaste ocorre.

1.2 INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO:

Para uma manutenção ideal nós recomendamos a limpeza da catraca com um produto de lubrificação para metais. Por favor verifique todas as peças a procura de danos. Por favor, apenas lave com água corrente.

1.3 INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA ADICIONAL:

O sistema de slackline só é permitido ser tensionado com as mãos e por apenas uma pessoa. A escolha dos pontos de ancoragem também não devem ter nenhum ponto de atrito ou estar em condição que possa danificar o slackline potencialmente.

Só é permitido montar com proteção sobre o ponto de ancoragem.

Nunca deve ser tensionado com outros equipamentos (como carro) além do equipamento disponibilizado podem se enroscar no slackline.

O slackline não deve ser modificado seu comprimento utilizando nós.

1.4 FALHAS:

- USE O BOM SENSO,
- USE O SLACKLINE COMO RECOMENDADO NESTE MANUAL E/OU
- PRESTE ATENÇÃO NOS AVISOS E INSTRUÇÕES DESSE MANUAL
- AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE O RISCO DE SÉRIAS LESÕES E/OU MORTE
- QUANDO MONTADO, O SLACKLINE ESTÁ SOBRE SIGNIFICANTE TENSÃO QUE PODE SER IGUAL OU SUPERIOR 7kn/700kg. DEVIDO A ALTA TENSÃO DO SLACKLINE, MUITO CUIDADO DEVE SER EXERCIDO QUANDO UTILIZADO O SLACKLINE PARA DIMINUIR O RISCO DE LESÃO E/OU MORTE. SOBRECARRREGAR O SLACKLINE COM MAIS DE 100kg E/OU MAIS DE UMA PESSOA AUMENTA A TENSÃO E PODE OCASIONAR A FALHA DO SLACKLINE E/OU CATRACA RESULTANDO EM LESÃO E/OU MORTE.

Verifique as leis locais de slackline para saber onde e como você pode estar totalmente correto na prática do slackline. Em algumas cidades ou estados a pratica do slackline em lugares público é ilegal ou restrita. praticam slackline por muito tempo, possuem grandes habilidades e aceitam o risco de todo tipo de lesão e/ou morte. NÃO TENHA TENTAR REALIZAR NENHUM TIPO DE MANOBRA OU ACROBACIA AO MENOS QUE VOCÊ ACEITE TODO TIPO DE LESÃO E/OU MORTE.

O FABRICANTE E OS REVENDEDORES DESTA SLACKLINE RENUNCIAM EXPLICITAMENTE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE POR MORTE, PARALISIA, LESÃO E/OU DANOS EM QUALQUER PESSOA OU PROPRIEDADE QUE POSSA OCORRER DECORRENTE DESTA OU QUALQUER OUTRA FORMA RELACIONADA COM O USO DESTA PRODUTO.

1.5 GARANTIA:

Este produto tem a garantia contra qualquer defeito de material ou produção por dois (2) anos a partir da data de compra em um recibo válido e legal. ESTA GARANTIA NÃO COBRE OU INCLUI NENHUM DANO OU DEFEITO CAUSADO POR: DESGASTE NATURAL OU DEPRECIÇÃO, MODIFICAÇÕES OU ALTERAÇÕES, ARMAZENAGEM INCORRETA, FALTA DE MANUTENÇÃO E/OU DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES, NEGLIGÊNCIA OU USO INCORRETO (INCLUINDO E NÃO LIMITANDO TODO E QUALQUER USO EXPLICITAMENTE CONTIDO NESTE MANUAL). Esteja certo de manter seu slackline seco antes de guarda-lo.

Além do descrito acima, O FABRICANTE, DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES DESTA PRODUTO NÃO TEM NENHUMA OUTRA REPRESENTAÇÃO E/OU GARANTIAS, ALÉM DAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, DE ACORDO NESTE PRODUTO, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE OU FITNESS PARA FINS PARTICULARES. O FABRICANTE, DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER FORMA ESPECIAL, INDIRETA, CONSEQUENTE OU DANOS INCIDENTES, SEJA POR QUEBRA DE CONTRATO, QUEBRA DE GARANTIA, DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE DO PRODUTO OU DE OUTRA FORMA, MESMO QUE TENHAM SIDO INFORMADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. O USUÁRIO DO SLACKLINE CONCORDA QUE É DE SUA(SEU) TOTAL RESPONSABILIDADE RECURSOS CONTRA O FABRICANTE, DISTRIBUIDORES, REVENDEDORES POR QUALQUER RESPONSABILIDADE, RECLAMAÇÕES OU DANOS, SERÁ LIMITADO AO PREÇO DE COMPRA DO SLACKLINE E IRREVOGAVELMENTE RENUNCIAM A QUALQUER PEDIDO DE QUAISQUER OUTROS DANOS QUE O USUÁRIO DO SLACKLINE POSSA TER.

2. Outras advertências

ATENÇÃO! Não use quaisquer outras peças ou materiais para instalar o slackline diferente das peças e materiais fornecidos pela GIBBON Slacklines.

USO DA CATRACA é perigoso e pode levar a ferimentos e / ou morte. A catraca **NUNCA DEVE SER USADA POR MENORES E TODOS OS CUIDADOS E PRECAUÇÕES DEVE SER TOMADO QUANDO USADO APENAS SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO**. A fita do slackline não pode exceder 2 voltas e meia na catraca (Veja item 3.2)


A tensão sobre a catraca não deve ser superior a 85 £ (aprox. 378N / 38,5 kg) para prevenir a rupturas e/ou falha do sistema de slackline, resultando em ferimentos graves e / ou morte. Nunca use o seu PÉS ou em qualquer dispositivo ou parte do corpo que não seja sua mão para utilizar a catraca. Este slackline não deve ser anexado ou montados entre veículos (por exemplo, carros ou caminhões) por várias razões, inclusive porque a tensão pode facilmente exceder o limite de segurança de 85 libras (aprox. 378N / 38,5 kg).

Este slackline não deve ser montado ou usado em qualquer altura acima de 18 polegadas (50 cm).

Slacklining é um esporte bonito, mas os seus perigos, incluindo ferimentos graves e / ou morte, são significativas e nunca deve ser subestimado!

3. MONTAGEM:

O slackline da GIBBON é projetado para montagem rápida e fácil se você seguir as instruções contidas neste manual. O slackline é constituído pelos seguintes componentes:



A) Round Sling 3m - B) Round Sling 2m -

C) 2 x Catracas de alavanca longa de 4t


D) 2 x Shackles

E) 22 metros de fita com 50mm ANDY LEWIS TRICKLINE com 'sweetspot'

Exceto para a proteção de árvore, descrita abaixo: **NÃO USAR** outros componentes, peças ou materiais COM ESTE slackline de conjunto diferente de o material descrito acima!

3.1 DEFINIÇÃO De 'SweetSpot'


O ANDY LEWIS TRICKLINE tem uma característica única: o 'sweetspot'. A estampa do 'sweetspot' ajudará ao slackliner definir o ponto ideal da fita onde ele pode conseguir mais 'bounce' para executar suas manobras na hora da montagem.



Inicie a montagem com a estampa para cima. Coloque a estampa do sweetspot no local, de acordo com a sua experiência, onde você sabe vai ser melhor para saltar. Dependendo do nível de tensão do 'sweet spot' será entre o meio (A) e um terço da distância para a fita (B) que estabelece a fita no chão antes de tensionamento permite posicionar facilmente o sweetspot.


3.2 FIXAÇÃO DO Slackline:

O Slackline GIBBON só deve ser fixado em árvores que têm uma circunferência mínima de 40 polegadas (1m) ou 12 polegadas (30 centímetros) de diâmetro e uma circunferência máxima de 70 polegadas (2,5m). Não fixe o slackline em qualquer árvore, pois a mesma pode não suportar uma força mínima de 5000 libras (25 kN / 2,500 kg). Use Treewear GIBBON para proteger árvores de qualquer dano desnecessário devido ao slackline.




Envolva um dos round slings em torno da árvore como ilustrado.

NOTA: O ANDY LEWIS TRICKLINE set contém um round slings com 2 metros e outro com 3 metros. Árvores nunca são do mesmo diâmetro e portanto 2 comprimentos diferentes permitem você ter mais opções na hora da montagem.





Pegue uma das Shackles, retire o parafuso e coloque as alças do 'round sling' na 'shackles'


Uma vez que as alças do 'round sling' estão na shackle feche-a com o parafuso durante a instalação até o final do rabicho da catraca.




NOTA: Para uma configuração limpa por favor posicionar a catraca de cabeça para baixo, tal como ilustrado na imagem 4.

Pegue a fita do slackline e coloque-o através da fenda do eixo do cilindro da catraca. Introduza a fita de cima para baixo quando a catraca estiver de cabeça para baixo e siga os símbolos.







Abra a alavanca de segurança para abrir o punho.




Comece enrolando a linha exatamente uma volta para que o tambor está totalmente coberto pelo linha. Mantenha este lado travado enquanto tensiona o outro lado, assim o slackline está ancorado mas a catraca possui espaço para tensionamento definitiva




Repetir os passos 2 a 6 do outro lado do slackline com a segunda catraca, shackle e round sling. Lembre-se de usar o maior round sling na árvore maior.



Uma vez que a linha é enfiada através da segunda catraca e o rounds slings estão na posição correta reduzir ao máximo manualmente antes de tensionamento do slackline com a segunda catraca.




Dependendo da tensão desejado utilizar a segunda catraca de tensão até que a bobina esteja cheia. Não exceder mais de 2,5 voltas.




Uma vez que o tambor da segunda da catraca completou foi tensionado mudar para a primeira catraca para tensionar o restante lembrando não exceder o máximo de 1,5 voltas na catraca.

IMPORTANTE! O slackline não deve exceder três rotações em torno do eixo da catraca. A tensão sobre a alavanca da catraca NUNCA deve exceder £ 85 (aprox. 378N / 38,5 kg) para evitar a ruptura e / ou falha do sistema que podem resultar em sérios problemas como lesões e / ou morte.



Logo que a fita atingir a tensão desejada, verificar a catraca para assegurar que a palheta ("G" na imagem 11A e 11B) esteja perfeitamente travada na engrenagem ("H" na imagem 11A e 11B) e trazer a alavanca fazer o backup em uma posição horizontal paralelo a fita ("I" na imagem 11B). **NÃO UTILIZE O SLACKLINE SE A CATRACA NÃO ESTIVER TOTALMENTE BLOQUEADA** (Desbloqueado: Imagem 11A; BLOQUEADOS: Imagem 11B)



Dica: A alavanca fechada ("I" em Image 11B) é uma boa indicador de que o palheta ajusta na engrenagem e que a lingueta é fixada e bloqueada. Você pode ajustar a tensão da banda de acordo a sua preferência pessoal, contando que a tensão sobre a alavanca não exceda 85 libras (378 N / 38,5 kg).

Agora você esta pronto para usar a sua ANDY LEWIS TRICKLINE!

3.3. DESMONTAGEM DO SLACKLINE:

ABRA O PUNHO LIBERANDO A ALAVANCA DE SEGURANÇA E MOVA ATÉ QUE ALAVANCA ESTEJA SOBRE AS ENGRANAGENS. ABRA O PUNHO COM CUIDADO, MANTENDO DISTÂNCIA, DEPENDENDO DO NÍVEL DE TENSÃO A LIBERAÇÃO É IMEDIATA!

IMPORTANTE! O slackline está sob tensão e lesões e / ou morte podem ocorrer se não for cuidadosamente desmontado. uma vez a tensão é libertada, é possível desmontar a catraca no outro lado. Abra a catraca e puxe a fita. Isto irá girar o tambor e soltar a fita da catraca. Uma vez que a fita é liberada, inspecionar a fita verificando qualquer possível dano, certifique-se a fita está limpa e seca, e enrole a fita e coloque-o em sua embalagem.

